

**Preise**

Gültig ab 1. August 2018

Inbetriebnahme					
Leistungsumfang der Inbetriebnahme bei Wärmepumpen Pro-Serie					
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einmaliger Anlagenbesuch / Anfahrt</li> <li>■ Heizwasserseitigen Anlagendruck prüfen.</li> <li>■ Hydraulische Einbindung gemäss Hydraulikschema prüfen.</li> <li>■ Codierung/Anpassung Anlagenhydraulik an der Wärmepumpenregelung.</li> <li>■ Wasserseitige Geräteanschlüsse auf Dichtheit prüfen.</li> <li>■ Funktionskontrolle Pumpen.</li> <li>■ Wasserumlaufmengen prüfen.</li> <li>■ Mindestabstände nach Montageanleitung prüfen.</li> <li>■ Wärmequelle Sichtprüfung entsprechen der Montageanleitung.</li> <li>■ Elektrische Anschlüsse prüfen.</li> <li>■ Bauseitige elektrische Verbindungen im Gerät prüfen.</li> <li>■ Inbetriebnahme.</li> <li>■ Funktion Umschaltventile prüfen.</li> <li>■ Montageort und Funktionalität des Aussentemperatursensors prüfen.</li> <li>■ Einstellungen der Wärmepumpenregelung nach Vorgaben des Betreibers vornehmen.</li> <li>■ Einweisung der bei der Inbetriebnahme anwesenden Personen.</li> <li>■ Sensorfunktion Pufferspeicher prüfen.</li> </ul>					
Inbetriebnahme Vitocal Pro-Serie			Best./Nr.	CHF/ netto	
Reg. 7	<b>Vitocal 300-G/-W Pro</b> Inbetriebnahme der einstufigen Wärmepumpe Typ BW 301.C090 und BW 301.C120		7004 807	<b>1.450,-</b>	
	<b>Vitocal 300-G/-W Pro</b> Inbetriebnahme der zweistufigen Wärmepumpe Typ BW 302.D090, BW 302.D110, BW 302.D140, BW 302.D180 und BW 302.D230		7004 808	<b>1.750,-</b>	
	<b>Vitocal 350-G Pro</b> Inbetriebnahme der zweistufigen Wärmepumpe Typ BW 352.A027, BW 352.A034, BW 352.A056, BW 352.A076, BW 352.A097, BW 352.A114, BW 352.A132 und BW 352.A150,		7001 180	<b>1.750,-</b>	
	<b>Vitocal 350-G Pro</b> Inbetriebnahme der dreistufigen Wärmepumpe Typ BW 352.A172 und BW 352.A198		7001 181	<b>1.950,-</b>	
	<b>Vitocal 350-HT Pro</b> Inbetriebnahme der zweistufigen Wärmepumpe		7028 083	<b>3.450,-</b>	
	<b>Vitocal 350-HT Pro</b> Inbetriebnahme der dreistufigen Wärmepumpe		7028 084	<b>3.750,-</b>	
	Inbetriebnahme der Funktion "natural Cooling"		7004 797	<b>290,-</b>	
	Inbetriebnahme der Funktion "active Cooling"		7026 762	<b>590,-</b>	
	Inbetriebnahme AW-Package zu Vitocal 300-G Pro		7028 428	<b>1.480,-</b>	
	<b>Wartungsheft und Vignette (ab 3 kg Kältemittel obligatorisch)</b>				
	■ bei Inbetriebnahme	Sprache DE	7000 643	<b>69,-</b>	
	■ Abgabe des Wartungsheftes	Sprache FR	7737 496	<b>69,-</b>	
	■ Anbringen der Vignette	Sprache IT	7737 495	<b>69,-</b>	

# Viessmann Dienstleistungen

Inbetriebnahmen Vitocal Pro-Serie

## Inbetriebnahmen mit Optionen für 300-G Pro SPS D-Serie

Auswahltable für:

BW302.DS090, BW302.DS110, BW302.DS140, BW302.DS180, BW302.DS230

Es sind jeweils alle markierten Positionen anzuwenden

Inbetriebnahme		Vitocal 300-G/W Pro	natural Cooling	active Cooling	AW Package
		7004 808	7004 797	7026 762	7028 428
Erweiterung					
Hardware SPS-Steuerung	ZK03850	X			
Brunnenkreis / Grundwasser	7735679	X			
NC cooling	ZK03858	X	X		
AC/NC cooling	ZK03859	X		X	
Wärmequelle Luft	ZK03851	X			X
Abtauung mit Öl-/Gas-Heizkessel	ZK03852	X			X
Restwärme	ZK03853	X		X	
Ansteuerung Öl-/Gas-Heizkessel	ZK03854	X			
TWW mit Öl-/Gas-Heizkessel	ZK03855	X			
TWW Speicher-Wassererwärmer	ZK03856	X			
TWW Frischwasserstation	ZK03857	X			
Heizkreis 1	ZK03862	X			
Heizkreis 2	ZK03863	X			
Heizkreis 3	ZK03864	X			
Heizkreis 4	ZK03865	X			
Kühlen Hk 1	ZK03866	X		X	
Kühlen Hk 2	ZK03867	X		X	
Kühlen Hk 3	ZK03868	X		X	
Kühlen Hk 4	ZK03869	X		X	
NC cooling parallel zu AC cooling	ZK03860	X	X	X	
Spindelheizungen Klappen/Ventile	ZK03861	X			X



Alle angegebenen Preise in diesem Preisblatt sind Verkaufspreise  
exkl. MwSt. und LSVA.  
Wir verweisen auf die allgemeinen Verkaufsbedingungen in der aktu-  
ell gültigen Hauptpreisliste von Viessmann (Schweiz) AG.

Änderungen vorbehalten.

**Viessmann (Schweiz) AG**  
**Industriestrasse 124**  
**8957 Spreitenbach**  
**Telefon: 056 418 67 11**  
**Telefax: 056 401 13 91**